PAT-NO:

JP404055926A

DOCUMENT-IDENTIFIER:

JP 04055926 A

TITLE:

PERSONAL COMPUTER

PUBN-DATE:

February 24, 1992

INVENTOR-INFORMATION: NAME SAITO, TOSHIMITSU OKA, MAYUMI JIEEMUSU, MEISON OOTAKE, ATSUHIRO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

TOSHIBA CORP

COUNTRY

N/A

APPL-NO:

JP02166212

APPL-DATE: June 25, 1990

INT-CL (IPC): G06F001/28

ABSTRACT:

PURPOSE: To prevent the interruption of the processing of a personal computer in a battery drive state where a pair of batteries are used with mutual switching by a displaying the loading state of each battery based on the packing state of each battery.

CONSTITUTION: A power control CPU 306 carries out a processing routine of a device power supply including the charge control and the using state control of the main batteries M-BATA 31L and M-BATB 31R respectively. Then the CPU 306 always monitors the operating state of a power switch 301 and the states of the power supplies and the devices including both batteries 31L and 31R and then displays externally the states of the power supplies and the devices. Thus it is possible to prevent the interruption of processing due to a disable state of supply of the battery power in a battery power in battery drive state where the left and right batteries 31L and 31R are used with mutual switching. Then the stable continuous operations are maintained by the battery drive for a long period of time.

COPYRIGHT: (C) 1992, JPO& Japio

◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 平4-55926

®Int. Cl. ⁵

識別記号 广内整理番号

❸公開 平成4年(1992)2月24日

G 06 F 1/28

7832-5B G 06 F 1/00

333 C

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全14頁)

図発明の名称 パーソナルコンピュータ

5.11. FT To 10001

②特 願 平2-166212

②出 願 平2(1990)6月25日

⑫発 明 者 斉 藤 敏 満 東京都青梅市末広町2丁目9番地 株式会社東芝青梅工場

内

内

@発明 者 ジェームス メイソン 東京都青梅市末広町2丁目9番地 株式会社東芝青梅工場

内

@発明者 大竹 厚浩 東京都青梅市末広町2丁目9番地 株式会社東芝青梅工場

内

⑪出 願 人 株式 会 社 東 芝 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

@代理人 弁理士鈴江 武彦 外3名

明 細 書

1. 発明の名称

パーソナルコンピュータ

2. 特許請求の範囲

(1). 充電可能な一対のメインバッテリィを それぞれ別個に実装可能とし、実装バッテリィの 状態を認識して使用バッテリィを選択するバッテ リィ駆動手段を有してなるパーソナルコンピュー 夕に於いて、上記各バッテリィの実装状態を判断 する手段と、上記判断結果の情報に従い上記各バ ッテリィの装着状態を表示する手段とを具備して なることを特徴とするパーソナルコンピュータ。

(2). 充電可能な一対のメインバッテリィを それぞれ別個に実装可能とし、実装バッテリィの 状態を認識して使用バッテリィを選択するパッテ リィ駆動手段を有してなるパーソナルコンを タに於いて、上記各パッテリィの実践状態を判断 する手段と、上記各判断結果の情報に従い、バッ テリィが実装状態にあるときは充電が開始される ことにより充電状態を上記各パッテリィ毎に表示し、パッテリィが実装されていないときはパッテリィが未装着状態にあることを上記各パッテリィ毎に表示する手段とを具備してなることを特徴とするパーソナルコンピュータ。

3. 発明の詳細な説明

[発明の目的]

(産業上の利用分野)

本発明は、充電可能なバッテリィにより動作可能なパーソナルコンピュータに 係り、 特に 2 組のメインバッテリィ が実装可能な 構成に於いて、その各バッテリィの 充電並びに 切 替制御とその状態表示に特徴をもつパーソナル コンピュータに関

(従来の技術)

近年、携行が容易でバッテリィにより動作可能なパーソナルコンピュータが種々開発されている。この種のパーソナルコンピュータに於いては、ACアダプタによる使用時、実装パッテリィによる使用時等のいずれに於いても動作用電郵の供給

(発明が解決しようとする課題)

上記したように、携行が容易で、実装バッテリィにより動作可能なパーソナルコンピュータに於いては、ACアダプタによる使用時、実装バッテリィによる使用時等のいずれに於いても動作用電源の供給状態を認識して電源異常による全ての障害を排除する必要があるが、従来ではこのよう

[発明の構成]

(課題を解決するための手段及び作用)

又、本発明は、充電可能な一対のメインバッテ リィをそれぞれ別個に実装可能とし、実装バッテ リィの状態を認識して使用バッテリィを選択する バッテリィ駆動手段を有してなるパーソナルコン な種々の電源により動作が可能な装置に於ける電源により動作が可能なまず、特ににないます。大きない、大きなないのではない。大きないのではない。大きないのではないのではない。大きないのではない。大きないのではない。大きないのではない。大きないのではない。大きないのではない。大きないのではない。大きないのではない。

本発明は上記実情に鑑みなされたもので、携行が容易で、実装バッテリィにより動作可能なパーソナルコンピュータに於いて、特に2組のバッテリィを連動して長時間の使用を可能とした際の各バッテリィの実装状態を任意時に認識できる、これにより2組のバッテリィを切替えて使用するバッテリィを収費の中断を未然に防止することを目的とする。

(実施例)

以下図面を参照して本発明の一実施例を説明する。

第1 図は本発明の一実施例によるパーソナルコンピュータの構成を示すプロック図、第2 図は上

記第1図に示す電源回路の構成を示すブロック図である。

第1図に於いて、10はシステムバスであり、11 乃至28はそれぞれ同システムバス10に接続される 構成要素(コンポーネント)である。これらコン ボーネントのうち、11はシステム全体の制御を司 るCPU(メインCPU)であり、ここでは特定 キー操作によるポップアップメニュの指定により、 後述する電源回路30のパワーコントロールCPU 308 からの情報をもとに、第7図に示すような、 - 対のメインバッテリィ (M - B A T A , M - B A T B) 31L , 31R の各実装状態及び充電 状態を示すポップアップメニュを生成し、表示画 面に出力する処理手段をもつ。12は固定プログラ ム等が格納されるシステムファームウェアROM、 13は 処理 対象 となる ブログラム、データ等が 格納される主メモリを構成するRAM、14は ダイレクトメモリアクセス制御を行なうDMA コントローラ (DMAC; Direct Nemory Access Controller)、15はプログラムにより設定可能

接置本体に一体に設けられるキーボード 36の入力を制御する。24は表示コントローラ(DISPーCONT)であり、LCD37を表示ドライブ対象とする。25はバックアップ電源(VBK)が供給されたビデオRAM(VRAM)、26は漢字文字のサーンを得る漢字ROM、27は仮名/漢字変換辞書等を実現する辞書ROMである。28は後述する電源回路(第2図参照)30をシステムバス10を介してCPU11に接続するための、ここでは電源回路30のパワーコントロールCPU306との間でシリアルインターフェイスによりデータ転送を行なうためのシリアルーパラレル変換機能をもつ。

29は商用交流電源(AC)を整流・平滑して所定電位の直流動作用電源を得る電源アダプタ(以下ACアダプタと称す)であり、パーソナルコンピュータ本体にブラグイン接続される。

30はパワーコントロール C P U (P C - C P U) を備えたインテリジェントパワーサブライ (以下 な割込みコントローラ (PIC; Programmable Interrupt Controller)、18はプログラムにより設定可能なインターバルタイマ (PIT; Programmable Interval Timer)、17は独自の動作用電池をもつ時計モジュール (RTC; Real-Time Clock)である。18は本体の専用カードスロットに挿抜可能な大容量の増設RAM、19はレジューム機能を実現するためのデータ保存域となるパックアップRAMである。20はフロッピィディスクコントローラ (FDC)であり、ここでは2台のフロッピーディスクドライブ (FDD(1)、FDD(2))32A、32Bを制御対象としている。

21はプリンタコントローラ(PRTーCONT)であり、例えば5インチの外部フロッピィディスクドライブ33、又はプリンタ34等がコネクタを介して選択的に接続される。 22は入出力インターフェイス (UART; Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) であり、必要に応じてRS-232Cインターフェイス機器35等が接続される。23はキーボードコントローラ (KBC) であり、

電瀬回路と称す)であり、この電源回路30の構成は第2回を参照して後述する。

31L 、 31R はそれぞれ充電可能な電池により構 成された、装置本体 (PC本体)に着脱可能なパ ック形式のメインバッ テリィ (M — B A T A . M-BATB)であり、ここでは駆動時に於いて 電源回路30の制御の下に、いずれか一方のバッテ リィが使用対象(電源供給対象)として選択され、 そのパッテリィが使用限界まで放電すると使用対 象パッテリィが切替えられて、他方のバッテリィ が使用対象となる。又、ここでは上記一対のメイ ンバッテリィ (M - B A T A , M - B A T B) 31L , 31R のうち、バッテリィ (M - B A T A) BIL を左メインバッテ りィと称し、バッテリィ (M-BATB) 31R を右メインバッテリィと称 す。 31S は同じく充電 可能な電池により構成され た本体内蔵形のサブバッテリィ(S-BAT)で あり、RAM13. 増設RAM18, ビデオRAM25 等のバックアップが必 要なメモリにバックアップ

第2図は上記電源回路30の構成を示すブロック 図である。

図中、301 は電源スイッチ、302 はリセットスイッチ、303 はディスプレイスイッチである。
304 はメインバッテリィ(31L 又は31R) の容量

示すように、電源投入状態及び動作速度設定状態 表示 用LED(L1)、 左メインパッテリィ (M-BATA) 31L の状態表示用LED (L2)、右メインパッテリィ (M-BATB) 31R の状態表示用LED(L3)、ACアダプタ 接続状態表示用のLED(L4)、フロッピーデ ィスクドライブ (FDD(1)) 32/4 の使用状態表示 用LED(L5) 、フロッピーディスクドライブ (FDD(2)) 32Bの使用状態表示用LED(L6) 等を含む各種のLED(Li~L9)が設けられ! る。又、ここでは上記各LEDに、赤と緑の2色 表示が可能なものを用い、その一方又は双方を選 択的にドライブ制御して、色別表示を行なってい る。即ち、具体例を挙げると、LED(Li)は、 電源投入状態で、かつ高速クロック動作時に緑色 点灯駆動され、低速クロック動作時に赤色点灯駆 動される。又、LED(L2,L3)は、それぞ れ対応するメインバッテリィ (M-BATA, M — B A T B) 31L 、 31R が、ロウバッテリィ状 態(使用限界にある放電状態)にあるとき赤色点

(2200 mA形 / 1700 mA形) 設定スイッチであり、ここでは高容量 (2200 mA形) のメインバッテリィ (31L 又は31R) を使用する際にオン設定される。305 はこれら各スイッチ301, 302,303, 304 の状態、及び後述するパワーコントロール CPU306 の設定情報を保持するパラレル I / 0である。

306 は装置全体の電源を集中管理するパワーコントロールCPU(PC-CPU)であり、内部パス307 を介して電源回路30の各部の情報、及びメインCPU11の指示情報等を入力し、メインCPU11の指示、内部の状態、外部の操作状態等により装置内各部の電源供給をコントロールするもので、第3図及び第4図に示すような処理機能をもつ。

308 はパワーコントロ - ルCPU 306 の制御の下に、LCD 37のFLコ ントロール、及び状態表示部 50の各LED (LI ~ L9) をドライブ制御するIOドライバである。

ここで状態表示部50には、第5図及び第6図に

減駆動され、急速充電状態時に黄色(赤色+緑色) 点灯駆動され、充電完了状態時に緑色点灯駆動される。又、LED(L4)は、ACアダプタ 29の 有効接続状態時に赤色点 灯駆動され、ACアダプ タ 29の有効接続状態下で、 かつ電源回路 30の異常 状態時に赤色点減駆動される。

309 はパワーコントロール C P U 308 の制御に従うIOドライバ 308 の出力でオンノオフ制御される、左メインバッテリィ(M-BATA) 31L の電流供給路に介在されたメインバッテリィスイッチ(SLI)、310a、310bは同じくIOドライバ 308 の出力でオンノオフ制御される、右メインバッテリィ(M-BATB) 31R の電流供給路及び電流出力路に介在されたメインバッテリィスイッチ(SRI、SRO) である。311 はパワーコントロール C P U 306 の制御の下にメインバッテリィ(M-BATB) 31L、31R をチャージするチャージ コニットである。312 はメインバッテリィ(M-BATA,M-BATB) 31L、31R の出力電流を検出する電流検出器であ

る。313 、314 はそれぞれメインバッテリィ (M-BATA, M-BATB) 31L, 31Rの電 流出力路に介在された逆流防止用のダイオードで ある。315 はメインバッテリィスイッチ309 を経 た左メインバッテリィ(M - B A T A) 31L の電 顔、又はメインバッテリィスイッチ310a、310bを 経た右メインバッテリィ(M-BATB) 31R の 電源から装置内の各部動作電源を得るDC-DC コンバータである。316 はサブバッテリィ (Sー B A T) 31S をチャージするチャージュニット、 317 はサブバッテリィ (S-BAT) 31S の電源 からバックアップ電源 (VBK) を得るDC-DC コンバータである。318 は電流検出器312 の検 出電流値、メインバッテリィ(M-BATA, M-BATB) 31L, 31R の出力電圧、DC-D C コンバータ 315 、 317 の出力電圧等をディジ タルデータとしてパワーコントロール C P U 306 に供給するためのアナログノディジタル変換を行 なうA/D変換器である。 319 はパワーコントロ - ル C P U 306 とメイン C P U 11との間で情報を

送受するためのシリアル I / O であり、パワーコントロール C P U 306 より受けたデータをシリアルデータに変換して電源制御インターフェイス (P S ー I F) 28でパラレルデータに復元してメイン C P U 11に送出する。

第3図及び第4図はそれぞれパワーコチャートロール C P U 306 の処理フローを示すフローチャートロール C P U 306 の制御の下に実行されるコンを示すフローチャートロー実施例に於ける充電制御(チャージコントの理は器318 を示すフローチャートの処理器318 を示すコントロール)の変換器318 を示すコントロールの登録器はたる。第4回に実行される本発明の一実施例に於けての動作(A C アダプタ未接続状態での

時)のパワーオン処理ルーチンを示すフローチャートである。このパワーオン処理ルーチンは、パッテリィ駆動による電源オン状態時に所定の時間間隔をもって繰返し実行される。

第5図は上記第3図に示す充電制御に係る状態表示部50の表示内容を説明するための図であり、ここではACアダプタより外部電源が供給された充電制御下に於ける、左メインバッテリィ(M-BATA)31Lの状態表示用LED(L2)、右メインバッテリィ(M-BATB)31Rの状態表示用LED(L3)、ACアダプタ接続状態表示用のLED(L4)の各表示色とその表示内容を対比して示している。

第 6 図は上記第 4 図に示すバッテリィ駆動制御に係る状態表示部 50の表示内容を説明するための図であり、ここでは A C アダブタより外部電源が供給されず、メインバッテリィ(M - B A T A 、M - B A T B) 31 L 、 31 R を 1 個選択し使用してバッテリィ 駆動状態にある 懸の上記各 L E D (L 2 ~ L 4)による使用状態表示及び状態運移

表示例を示している。

第7図は上記実施例に於けるバッテリィ状態表示用のポップアップメニューを示す図であり、ここでは左右の各メインバッテリィ(MーBATA)MーBATB)31L、31Rを対象とした各表示領域(<LEPT>E・・・F)に於いて、それぞれ、バッテリィが未装着の状態を「N/A」で表示し、バッテリィが装着され、かつそのバッテリィに充電が開始される以下で表示し、バッテリィに充電が開始を「???」で表示し、バッテリィに充電が開始されると上記バッテリィ接着状態「???」の表示に代え、現存バッテリィ容量を三角マーク(最大7個)で表示している。

このポップアップメニューは、メインCPU11 がキーボード36よりポップアップメニュー表示の 入力コマンドを受けることにより、パワーコン トロールCPU306 のデータをもとに生成し、 LCD37に出力する。即ち、パワーコントロール CPU306 はA/D変換器318 を介して入力した データから、各メインバッテリィ(M-BATA, M - B A T B) 31L , 31R の装着有無、及び充電 状態等を判断し、その状態情報をシリアル I / O 319 及び電源制御インターフェイス(P S - I F) 28を介してメイン C P U 11に送出する。メイン C P U 11はキーボード 36よりボップアップメニュー表示の入力コマンド(例えば CTRLキー+ ALT キー+ SYSreqキー)を受けることにより、上記パワーコントロール C P U 306 より受けた状態情報を もとに第7 図に示すポップアップメニューを生成 し、L C D 37に表示出力する。

ここで上記各図を参照して本発明の一実施例に於ける動作を説明する。

電源回路 30のパワーコントロール C P U 306 は電源スイッチ 301 の操作状態を常時監視している。即ち、パワーコントロール C P U 306 は、装置の電源オン/オフ状態に拘らず、電源制御処理ルーチンを実行しており、ACアダプタを用いた動作時(パワーオン状態時)に於いては第3図に示す充電制御(チャージコントロール)ルーチンを実行し、ACアダプタ未接続状態下でのパッテリィ

C P U 306 に 認識 され、パワーコントロール C P U 306 の制御の下に、パラレル I / O 305 及び I O ドライバ 308 を介して、状態表示部 50の A C アダプタ接続状態表示用の L E D (L 4) が 赤色点灯駆動され、同 L E D (L 4) により A C アダプタ 29の有効接続状態が表示される(第 3 図 ステップ S 1 : 第 5 図参照)。

このACアダプタ29より外部動作電源
(DC-IN)が供給されている際は、先ず右メインバッテリィ(M-BATB)31Rが装着されているか否かが判断され(第3図ステップS2)、右メインバッテリィ(M-BATB)31Rが装着されている際は、メインバッテリィスイッチ
(SLI)309をオフに、又、メインバッテリィスイッチ、SRI)310aをオンにそれぞれ制御して、チャージユニット311のチャージコントロールにより右メインバッテリィ(M-BATB)31Rに充電を行なう(第3図ステップS3)。

駆動時は第4図 に示すパワーオン処理ルーチンを 実行する。

装置がパワーオフ状態にあるとき、電源スイッチ 301 が操作されると、そのスイッチ操作の状態がパラレル I / O 305 に保持され、その状態が所定の処理タイミングでパワーコントロール C P U 306 に読み込まれて、電源スイッチ 301 の操作を一定の周期で認識し、その都度カウンタを更新して、その更新したカウント値が設定値に達することにより、装置電源をオンすべく電源スイッチ 301 がオン操作されたことを認識する。

A C アダプタ を用いた動作時 (パワーオン状態時) に於いて は第 3 図に示す充電制御 (チャージコントロール) ルーチンが実行される。

この際は、装置本体にACアダプタ29より外部動作電源(DC-IN)が供給されており、その外部電源供給状態が、A/D変換器318 及び内部バス307を介してパワーコントロールCPU306に取込まれることによってパワーコントロール

緑色) 点灯駆動 され、同LED(L3) により、 右メインバッテ リィ (M-BATB) 31R が充電 中であることが 表示される (第 3 図ステップS4 ; 第 5 図参照)。

上記充電制御により右メインバッテリィ(M-BATB) 31R が満充電になり、同満充電 状態が検出されると(第3図ステップS5)、右メインバッテリィ(M-BATB) 31R の状態表示用LED(L3)が緑色(赤色オフ/緑色オン)点灯駆動され、同LED(L3)により、右メインバッテリィ(M-BATB) 31R が充電完了したことが表示される(第3図ステップSB:第5

この右メインバッテリィ (M-BATB) 31R が充電完了すると、メインバッテリィスイッチ (SRI) 310aがオフ制御される (第3図ステップS?)。

又、上記右メインバッテリィ(M - B A T B) 31R の装着状態判断(第3 図ステップ S 2)で、 右メインバッテリィ(M - B A T B)31R が未装 者であることが判断されると、左メインバッテリィ(M-BATA)31Lが装着されているか否かが判断され(第3図ステップS8)、左メインバッテリィ(M-BATA)31Lが装着されている際は、メインバッテリィスイッチ(SLI)309をオンに、又、メインバッテリィスイッチ(SRI)310aをオフにそれぞれ制御して、チャージュニット311のチャージコントロールにより左メインバッテリィ(M-BATA)31Lに充電を行なう(第3図ステップS9)。

; 第5 図参照)。

上 記 充 電 制 御 に よ り 左 メ イ ン バ ッ テ リ ィ (M ー B A T A) 31L が 満 充電に な り 、 同 満 充電 状態 が 検 出 さ れ る と (第 3 図 ス テ ッ ブ S 11) 、 左 メ イ ン バ ッ テ リ ィ (M ー B A T A) 31L の 状態 表

状態表示用の L E D (L 4) は消灯状態にある (第 6 図参照)。

この処理ルーチンでは、電源スイッチ 301 が一定時間操作されているか否かを判断し(第4図ステップ S 20)、一定時間操作された際は装置本体が現在、電源投入状態(パワーオン状態)にあるか否かが判断される。

ここで、現在、電源投入状態(パワーオン状態) であれば、図示しないパワーオフ処理ルーチンを 実行する(第4 図ステップ S 22)。

又、電級遮断状態(パワーオフ状態)であれば、
左メインバッテリィ(M-BATA) 31L が正常
動作を確保できる電源電圧状態にあるか否かが判
断され(第4 図ステップ S 23)、正常動作を確保
できる電源電圧状態にある際は、LED(L4)
を消灯制御し(第4 図ステップ S 26)、左右のメインバッテリィ(M-BATA,M-BATB)
31L 、31R のうち、いずれのバッテリィでパワーオンしたかを判断する(第4 図ステップ S 27)。

この際は、左メインバッテリィ(M-BAT႔)

示用 L E D (L 2) が緑 色 (赤色オフ/緑色オン) 点灯駆動され、同 L E D (L 2) により、左メインバッテリィ (M - B A T A) 31L が充電完了したことが表示される (第 3 図 ステップ S 12 : 第 5 図 巻 服)。

この左メインバッテリィ (M-BATA) 31L が充電完了すると、メインバッテリィスイッチ (SLI) 309 がオフ制 御される (第3図ステップ S 13)。

このように、ACアダプタ 29より外部動作電源(DC-IN)が供給されている際は、パワーコントロールCPU 306 の制御の下に、左右の各メインバッテリィ(M-BATA, M-BATB)31L, 31R が充電制御され、常に適性な充電状態を維持するように管理される。

次に、第4図を参照して、バッテリィ駆動時 (ACアダプタ未接続状態下での動作時)のパワーオン処理動作を説明する。

このバッテリィ駆動時に於いては、ACアダブ タ29が接続されていないので、ACアダプタ接続

31L が正常動作を確保できる 電源電圧状態にあるので、同パッテリィ 電源が D C - D C コンバータ 315 に供給され、同パッテリィ電源をもとにD C - D C コンバータ 315 で各部動作電源が生成される (左メインバッテリィ (M - B A T A) 31L によるパワーオン)。

又、上記電源スイッチ301 の操作判断ステップ (第4図ステップ S 20) で、 電源スイッチ301 が 一定時間操作されたことが 検 出されない 際は、 現在、電源投入状態 (パワーオン状態) にある 級 で が 判断され (第4図ステップ S 21) 、 電源投入 が 態 (パワーオン状態) であれば、 左メイン で まの 電圧状態にあるか が 判断され (第4 図ステップ S 23) 、 正常動作を確保できる 電子 で で な 銀にある 際は、 LED (L4) を 消灯制 の し (M-BATA) M-BATB) 31L, 31R の うち、いずれのバッテリィでパワーオンしたかを 判断する (第4 図ステップ S 27)。

又、上記左メインバッテリィ(M-BATA)
31L の電源電圧状態チェック(第 4 図ステップ
S 23)で、左メインバッテリィ(M-BATA)
31L が正常動作を確保できない電源電圧状態にあると判断した際は、即
ちロウバッテリィ(M-BATB) 31R が正常動
作を確保できる電源電圧状態にあるかがが判断
され(第 4 図ステップ S 24)、正常助作を確保で
きる電源電圧状態にある際は、メインバッテリィ
区ステップ S 25)、LED(LA)を消灯制御して
(第 4 図ステップ S 26)、左右のメインバッテリィ
(M-BATA,M-BATB) 31L 、 31R の
うち、いずれのバッテリィでパワーオンしたかを
判断する(第 4 図ステップ S 27)。

この際は、メインバッテリィスイッチ (SRO) 310bがオン制御されることにより、右メインバッテリィ (M-BATB) 31R の電源が DC-DCコンバータ 315 に供給され、同バッテリィ電源をもとに DC-DCコンバータ 315 で各部動作

有無が判断される(第4図ステップS30)。

ここで、右メインバッテリィ(M - B A T B) 31 R が 装 着 され で いれ ば 、 同 バッテ リィ (M - B A T B) 31 R が正常動作を確保できる電源電圧状態にあるか否かが判断され(第 4 図ステップ S 31)、正常動作を確保できる電源電圧状態にあれば、メインバッテリィスイッチ(S R O) 310bがオン制御されて、右メインバッテリィ (M - B A T B) 31 R の電源が D C - D C コンバータ 315 に供給され、同バッテリィ電源をもとに D C - D C コンバータ 315 で各部動作電源が生成される(第 4 図ステップ S 32)。

この際は、左メインバッテリィ(M - B A T A) 31L の状態表示用LED(L2)が赤色(赤色オン/緑色オフ)点灯駆動されて、同LED(L2)により、左メインバッテリィ(M - B A T A) 31L が充電の必要なロウバッテリィ状態にあることが表示され(第 3 図ステップ S 33;第 5 図(c)参照)、更に、右メインバッテリィ(M - B A T B) 31R の状態表示用LED(L3)

電源が生成される。又、この際は逆流防止用の ダイオード 313 により 右メ インパッテリィ (M-BATB) 31R から左メインバッテリィ (M-BATA) 31L への電源の回り込みが防止 される。

上記パワーオンバッテリィの判断ステップ (第4図ステップS 27)で、 左メインバッテリィ (M-BATA) 31L によりパワーオンしたことが判断された際は、 左メインバッテリィ (M-BATA) 31L の状態表示用LED(L2)が緑色(赤色オフ/緑色オン)点灯駆動され、同人ED(L2)により、 左メインバッテリィ (M-BATA) 31L が超沢され使用中であることが 28 ま 28 ま 28 を 28 で 3 を 3 で 2 が 3 で 5 と 4 図ステップS 28 で 6 図 (M-BATA) 31L がロウバッテリィ (M-BATA) 31L がロウバッテリィ (M-BATA) 31L がロウバッテリィ (M-BATA) 31L がロウバッテリィ (M-BATA) 31R の装着

が緑色(赤色オフ/緑色オン) 点灯駆動され、同LED(L3) により、右メインバッテリィ (M — B A T B) 31 R が選択され使用中であることが表示される(第4 図ステップ S 34;第6 図 (b)参照)。

又、上記右メインバッテリィ(M - B A T B) 31 R の 装着有無判断(第 4 図 ステップ S 30)で 右メインバッテリィ(M - B A T B) 31 R が が な 若 若 で あると判断されたとき、又は右 判断 (M - B A T B) 31 R の 状 態 判断 されたとき、又は 5 3 1)で、 右 メ インバッテリィ(M - B A T B) 31 R の 状 な ロ が な ロ が れたとき な が 判断 された とき で が れたとき で が れたとき で が れたとき で が が れたとき で が れたとき で が れたとき で が れたとき で が が お む が れたとき が れたとき で が と は は が で な な が り ィ で が 赤色(L 2) が 赤色(L 2) が 赤色(L 2) が な た ま フ ィ エ よ が で か で が で ある ことが 表示 さ れる (第 3 図 ステップ S 39 : 第 5 図(c) 参 照)。

又、上記パワーオンバッテリィの識別(第4 図ステップ S 27)で、右メインバッテリィ (M-BATB) 31R が選択され使用される ことが判断されると、右メインバッテリィ (M-BATB) 31R の状態表示用LED(L3) が緑色(赤色オフ/緑色オン)点灯駆動され、同 LED(L3)により、右メインバッテリィ (M-BATB) 31R が選択され使用中であるこ とが表示される(第4 図ステップ S 34;第6 図 (M-BATB) 31R がロウバッテリィ 状態にあ るか否かが判断される(第4 図ステップ S 35)。

ここで、右メインバッテリィ(M - B A T B)
31R がロウバッテリィ 状態にあるときは、 左メインバッテリィ (M - B A T A) 31L の装着有無が判断され (第 4 図ステップ S 36)、 左メインバッテリィ (M - B A T A) 31L が装着されていれば、同パッテリィ (M - B A T A) 31L が正常動作を確保できる電源電圧状態にあるか否かが判断される (第 4 図ステップ S 37)。

滅駆動され、同LED(L3)により、右メインバッテリィ(M-BATB) 31R が充電の必要なロウバッテリィ状態にあり、かつバッテリィ駆動が不可能であることが表示される(第3 図ステップS40:第5 図(c)参照)。

上記左メインバッテリィ(M - B A T A) 31L の状態表示用LED(L2)、又は右メインバッテリィ(M - B A T B) 31R の状態表示用LED(L3)が赤色点滅駆動された際は、設定時間(ここでは3分)の動作有余をもって図示しないパワーオフ処理ルーチンに入る。

このようなバッテリィ 駆動時 (ACアダプタ未接続状態下での動作時)のパワーオン処理動作により、長時間に亘り安定した信頼性の高いバッテリィ駆動による処理動作が確保される。

又、上記パワーコントロール C P U 306 は、装置が電源オフ (パワーオフ) 状態にあるとき、パワーオフ時の処理ルーチンにて、電源スイッチ301 の操作状態と、電源及び装置の状態を常時監視し、電源及び装置の状態を外部表示する。即ち、

ここで左メインバッテリィ(M-BATA)
31L が正常動作を確保できる電源電圧状態にあるときは、右メインバッテリィ(M-BATB)
31R の状態表示用LED(L2)が赤色(赤色オング緑色オフ)点灯駆動されて、同LED(L2)
により、右メインバッテリィ(M-BATB)
31R が充電の必要なロウバッテリィ状態にあることが表示され(第3図ステップS38:第5図(c)
参照)、上記した電源投入状態(パワーオン状態)の判断ステップ(第4図ステップS22)に移る。

又、上記左メインバッテリィ (M-BATA)
31L の装着有無判断 (第4 図ステップ S 30) で

左メインバッテリィ (M-BATA) 31L が未
装着であると判断されたとき、又は左メインバッテリィ (M-BATA) 31L の状態判断 (第
4 図ステップ S 31) で、左メインバッテリィ
(M-BATA) 31L が充電の必要なロウバッテリィ状態にあることが判断されたときは、右メインバッテリィ (M-BATB) 31R の状態表示用
LED(L3) が赤色 (赤色点滅/緑色オフ) 点

パワーオン処理ルーチンでは、 拡張用コネクタ40 に拡張ポードが接続されていない状態にあること、 又は拡張用コネクタ40に接続された拡張ボードが 準備完了状態にあることを確認して後、パワーオ ン処理を実行し、更にパワーオフ処理ルーチンと 同様に電源状態を判定し、装置各部の状態を判断 して、その処理の繰り返しの中で、電源に異常が 生じたことを認識したとき、又はリセットスイッ チ302 が操作されたことを認識したとき、電源を オフする旨の情報がメインCPU川に送出され、 その後にパワーオフ処理が実行される。このパワ - オフ処理では、メイン C P U 11からの応答を待 って、装置内部の各電源がバックアップ電源 (VBK) を除き所定の順序で遮断制御され、その 後にパワーオフ処理ルーチンに移る。尚、この際、 メインCPU11は、 電 源 制 御 イ ン ターフェイス 28 を介して、パワーコントロールCPU306 から電 顔をオフする旨の情報を受けると、レジューム機 能の設定状態を認識し、レジューム設定状態にあ るときはバックアップ R A M 19を用いたレジュー

ム処理を終了して後、応答情報を電源制御インタ - フェイス 2.8を介しパワーコントロール C P U 3.0.6 に返す。

このように、パワーコントロールCPU306 は、上記したメインバッテリィ(M-BATA, M-BATB) 31L, 31R の充電制御及び使用状態制御を含む装置電源の処理ルーチンを実行して、電源スイッチ301 の操作状態と、メインバッテリィ(M-BATA, M-BATB) 31L, 31R を含む電源及び装置の状態を常時監視し、電源及び装置の状態を外部表示する。

上記動作時に於いて、キーボード 3 6 よりボップアップメニュー表示のコマンド (例えば CTRLキー+ ALT キー+ SYSreqキー) が入力されると、メイン C P U 11の制御の下に第 7 図に示すポップアップメニューが L C D 37に表示される。即ち、パワーコントロール C P U 306 は、上記したパワーオン処理ルーチンの中で、A / D 変換器 318 を介して入力したデータから、各メインバッテリィ(M — B A T A , M — B A T B) 31L , 31R の装

現在の各メインバッテリィ(M-BATA,M-BATB) 31L 、 31R の装着状態、及び充電状態を一目で認識することができる。これにより左右の各メインバッテリィ(M-BATA,M-BATB) 31L 、 31R を切替えて使用するバッテリィ駆動時に於ける、バッテリィ電源供給不能による処理の中断が未然に防止でき、長時間に 重る安定したバッテリィ駆動による連続動作を維持できる。

着 有無、及び充電状態を判断し、 そ の状態情報を シリアルI/О319 及び電源制御インターフェイ ス (PS-IF) 28を介してメイン CPU11に送 出する。メインCPU11はキーボー ド36よりポッ プアップメニュー表示の入力コマ ンド(例えば CTRLキー+ ALT キー+ SYSreqキー) を受けと、 上記パワーコントロールCPU 306 より受けた 状態情報をもとに第7図に示すポップアップメ ニューを生成し、同メニューをLCD37に表示 出力する。ここでは、左右の各メインバッテリィ (M-BATA, M-BATB) 31L, 31R を対 象とした各表示領域(<LEFT>E · · F, <RIGHT> E ・・ F) に於いて、それぞれ、バッテリィが未 装着の状態を「N/A」で表示し、バッテリィが 装着された状態(充電開始前の状態)を「???」 で表示し、バッテリィに充電が開始されると上記 パッテリィ装着状態「???」の表示に代え、現 存パッテリィ容量を三角マーク (最大7個)で表 示する。

このポップアップメニュー表示により、

り報知する構成としてもよい。

[発明の効果]

又、本発明によれば、充電可能な 一対のメイン バッテリィをそれぞれ別個に実装可能とし、実装 バッテリィの状態を認識して使用バッテリィを選

択するバッテリィ駆動手段を有してなるパーソナ ルコンピュータに於いて、上記各バッテリィの実 装状態を判断する手段と、上記各バッテリィの充 電状態を判断する手段と、上記各判断結果の情報 に従い、バッテリィが実装状態にあるときは充電 が開始されることにより充電状態を上記各パッテ リィ毎に表示し、バッテリィが実装されていない ときはバッテリィが未装着状態にあることを上記 各バッテリィ毎に表示する手段とを備えて、2組 のバッテリィを連動して長時間の使用を可能とし た際の各バッテリィの実装状態及び充電状態を任 意時に認識できる構成としたことにより、2組の バッテリィを切替えて使用するパッテリィ駆動時 に於ける処理の中断を未然に防止することのでき、 長時間に亘る安定したバッテリィ駆動による連続 動作を維持できる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例に於けるシステム構成を示すブロック図、第2図は上記実施例に於ける電源回路の構成を示すブロック図、第3図及び


22… 入出力インターフェイス (UART: Universal Asynchronous Receiver/Transmitter). 23··· キーボードコントローラ (KBC)、24··· 表 示コントローラ (DISP-CONT)、25…ピ デオRAM (VRAM)、26… 漢字ROM、27… 辞書ROM、28… 電顔制御インターフェイス (PS-IF)、29…電源アダプタ (ACアダプ タ) 、30… インテリジェントパワーサブライ (電源回路)、31L, 31R … メインバッテリィ (M-BATA, M-BATB)、31S … サブバ ッテリィ(S - B A T T)、32A , 32B … フロッ ピーディスクドライブ (FDD(1), FDD(2))、 33… 外部フロッピィディスクドライブ、84… プリ ンタ、 85… RS-232Cインターフェイス機器、 36… キーポード、37…LCD、40…拡張パスコネクタ (EBC)、41…内蔵HDDインターフェイス (HDD-IF)、50… 状態表示部、301 … 電源 スイッチ、302 …リセットスイッチ、303 …ディ スプレイスイッチ、304 … メインバッテリィの容 **量設定スイッチ、305 …パラレルI/O、306 …**


第4図はそれぞれ上記実施例に於けるパワーコントロール C P Uのメインバッテリィ処理フローを示すフローチャート、第5図は上記第3図に示す充電制御に係る状態表示部の表示内容を説明するための図、第6図は上記第4図に示すバッテリィ駆動制御に係る状態表示部の表示内容を説明するための図、第7図は上記実施例に於けるバッテリィ状態表示用のポップアップメニューを示す図である。

10… システムパス、11… C P U (ホストC P U)、12… R O M、13… R A M、14… D M Aコントローラ (D M A C; Direct Memory Access Controller)、15… 割込みコントローラ (P I C; Programmable Interrupt Controller)、16…インターバルタイマ (P I T; Programmable Interval Timer)、17… 時計モジュール (R T C; Real-Time Clock)、18… 増設R A M (メモリカード)、19…パックアップR A M、20 … フロッピィディスクコントローラ (F D C)、21… ブリンタコントローラ (P R T - C O N T)、


パワーコントロール C P U (P C - C P U) 、
307 …内部バス、308 … I O ドライバ、309 …メ
インパッテリィスイッチ (S R I) 、310b…メイ
ンパッテリィスイッチ (S R O) 、311 , 316 …
チャージュニット、312 …電流検出器、313 ,
314 … 逆流防止用ダイオード、315 , 317 …
D C - D C コンパータ、L I , L 2 , L 3 , …
L 9 … L E D 。


出願人代理人 弁理士 鈴 江 武 彦





-182-





L Batte	R ry	DC 1N	伏罗 裹 示 内 55
黄点灯 静点灯	黄点灯 峰点灯	养点灯 赤点灯	AC アダプタが後級(外部から電源供給) 石棚パッテリを充電中 石棚パッテリを充電完了 左側パッテリを充電中 左側パッテリ充電完了
Lz	La	L4	
		€.	b)

第 5 図

L ₁	L ₂	L3	L4	Ls	Le /	50		L ₉
Power /Speed	Batt	R. ery	DC IN	L Disk is	R n Use	Caps Lock	Num Lock	Scroll Lock/777
			((a)				

<u>L</u>	R	DC	状態表示內容
Batte	ery	IN	
消灯	神点灯	海灯	右側パッテ りで 本体を駆動中
韓点灯	消灯	海灯	左側パッテ り で本体を駆動中
Lz	L	L4	
		(ь)

L Batte	R ry	DC 1 N	状態表示内容
	神点灯	消灯	右側パッテリで本体を駆動中
	赤点灯	海灯	右側パッテリが消耗、充電必要
暴点灯	赤点灯	31 វ	左側パッテ リで本体を駆動中 右側パッテリが消耗、充電必要
赤点藻	赤点灯	洲红	左側パッテリも消耗、充電必要 右側パッテリが消耗、充電必要
(自動	で電源前:		1
Lz	La	L4	
		(c)

第 6 図

Remaining Battery Capacity

<LEFT>: E ??? F <RIGHT>: E ??? F
Speaker: QN OFF Mode: RESUME BEOGE
Audible Battery Varning: EDE OFF

E ??? F …バッテリィ装着初期状態
 E N/A F …バッテリィ未装着状態
 E ▶▶□□□ F …バッテリィ残量表示

第 7 図